

# BYD インテリジェント音声制御 取扱説明書

# 目次

<b>はじめに</b> .....	<b>1</b>
BYD インテリジェント音声制御機能について .....	1
音声制御による起動 .....	1
<b>音声制御操作例</b> .....	<b>2</b>
ステアリングホイールから操作する場合 .....	2
マルチメディアタッチスクリーンから操作する場合 .....	2
起動音声ワードで操作する場合 .....	2
<b>音声コマンド</b> .....	<b>3</b>
<b>音声コマンド一覧</b> .....	<b>3</b>
一般コマンド .....	3
エアコンコマンド .....	4
車両コマンド .....	5
ナビコマンド .....	7
電話コマンド .....	7
ラジオコマンド .....	8
その他コマンド .....	8

## BYD インテリジェント音声制御機能について

BYD インテリジェント音声制御機能は、ナビゲーション起動、音楽再生、ラジオ放送、電話発信、エアコンなどの車内装備の制御を、音声指示で行うことができます。車種や年式により、音声指示が異なる場合がございます。

### 音声制御による起動

BYD インテリジェント音声制御機能は、以下の3つの方法で起動することができます。

#### ステアリングホイールから操作する場合

ステアリングホイール上の  キーを短く押します。



#### マルチメディアタッチスクリーンから操作する場合

タッチスクリーン上の  アイコンをタッチします。



#### 起動音声ワードで操作する場合

音声起動ワード：「ハイ、BYD」。


- BYD インテリジェント音声制御機能が起動したら、音声指示を受信して認識を開始します。

#### ① 補足

- 起動音声ワードで操作する場合、BYD インテリジェント音声制御機能は、運転席側または助手席側からの声を別々に認識します。

## 音声制御操作例

### ステアリングホイールから操作する場合

1. ステアリングホイール上の  キーを短く押します。
2. 「エアコンの温度を 23 度に調整して」と発声します。

### マルチメディアタッチスクリーンから操作する場合

1. タッチスクリーン上の  アイコンをタッチします。
2. 「窓を開けて」と発声します。

### 起動音声ワードで操作する場合

1. 「ハイ、BYD」と発声します。
2. 「ラジオを付けて」と発声します。

#### 補足

- 音声为正しく認識されない場合は、以下に注意して再度発声してください。
- 話す速度は自然な速さで発声してください。ゆっくり過ぎると、正しく認識されないことがあります。
- 声は大き過ぎず、小さ過ぎないようにしてください。
- 一度認識された発音で、再度発声してください。
- 発声する人以外の方には、大声での会話を控えてもらってください。
- 車両周辺の騒音が大きいときは、窓を閉めて静かな環境にしてください。

## 音声コマンド一覧

### 一般コマンド

ソース	機能	コマンド
スタート	音声制御開始	ハイ、BYD
システム	Bluetooth オン	ブルートゥースオン
	Bluetooth オフ	ブルートゥースオフ
	ヘルプ※	ヘルプページ
		使い方がわからない
システムヘルプ		
音量	音量調整	音量上げて
		音を小さくして
		音量を 5 レベル上げて
		オーディオの音量を 3 レベルを上げて
		三段階音量を上げて
		メディアの音量を 3 つ小さくして
		音量を 3 つ小さくして
		音量をレベル 5 にして
		音量を 3 にして
		音量を 14 に設定して
	ミュート	ミュート解除
		もう一回音を出して

※：BYD アシスタント画面を表示します。

エアコンコマンド

ソース	機能	コマンド
エアコン	エアコンのオン / オフ	エアコンをつけて
		エアコンを止めて
		運転席のエアコンをつけて
		前のエアコンをつけて
		運転席のエアコンを止めて※
		前方座席のエアコンを消して※
	温度調整	温度を 2 度上げて
		温度を上げて
		温度を 4 度下げて
		温度下げて
		エアコンの温度を 20 度にして
		温度を 20 度に設定して
		全エリアの温度を 2 度上げて
		運転席の温度上げて
		全エリアの温度を 2 度下げて
		乗客側の温度を 4 度下げて
		全エリアで温度 18 度にセットして
		運転席の温度を 20 度に設定して
		前の席の温度を 20 度に設定する
	風量調整	風量上げて
		風量下げて
	冷暖房	冷房をかけて
		冷房消して※
		暖房を消して
	デフロスター	フロントガラスの霜を取って
		フロントデフロスターを消して
		後ろのデフロスターをつけて
		後ろのデフロスターを消して
		デフロスターをつけて

ソース	機能	コマンド
エアコン	ベンチレーション	ベンチレーションをつけて
		換気をつけて
		ベンチレーション消して
		換気を切って

※：「A/C」が OFF になります。

## 車両コマンド

ソース	機能	コマンド
ライト	アンビエントライトのオン/オフ	アンビエントライトをオンにして
		アンビエントライトをオフにして
		後ろのアンビエントライトをオン
		前のアンビエントライトをオフにして
		後ろのアンビエントライトを消して
		アンビエントライトを赤に変えて
		アンビエントライトの色を変えて
車両	サンルーフ	サンルーフを全部開けて
		サンルーフを完全に開けたい
		サンルーフ開けて
		サンルーフ完全に閉めて
		サンルーフを閉じたい
		サンルーフを完全に閉めたい
		サンルーフ閉めて
		サンルーフ半分開けて
		サンルーフを半分開けたい
		サンシェードを開いて
		日よけを出して
		サンシェードを閉めたい
		ブラインドを閉めて

# 音声コマンド

ソース	機能	コマンド
車両	窓	窓を開けて
		窓を開いて
		窓を開ける
		窓を閉めて
		窓を閉じて
		窓を全部開けて
		後ろの窓を開けて
		全部の窓を開けてくれる
		すべての窓を完全に閉じて
		全部の窓を閉じて
		後ろの窓を閉じて
		すべての窓を閉めて
		運転席の窓を閉めて
		窓を完全に開けて
		窓半分開けて
		窓を少しだけ開けて
		窓を完全に開けて
		窓を完全に開けてくれる
		窓を全部少しだけ開けて
		すべての窓を半分開けて
	全部の窓をちょっと開けて	
	シートヒーター	シートヒーターをつけて
		シートヒーターを切って
		助手席のヒーターつけて
		運転席のシートヒーターをオン
		助手席の暖房を切って
		助手席のヒーターを消して
		運転席のシートヒーターを切って
		助手席のヒーターをレベル 2 に設定して
助手席のヒーターをレベル 2 に設定して		



## ナビコマンド

ソース	機能	コマンド
ナビ	案内	ナビゲーションを開いて
		ナビゲーションを閉じて

## 電話コマンド

ソース	機能	コマンド
電話	電話をかける	〇〇〇〇に電話かけて
		連絡先を見せて
	履歴の表示	通話記録を見せて
		不在着信を表示して
	リダイヤル	折り返し電話して

## ラジオコマンド

ソース	機能	コマンド
ラジオ	ラジオ オン	ラジオをかけて
	AM/FM	FM ラジオをかけて
		AM をつけて
	選局	FM 〇〇.〇に合わせて
		お気に入りの放送局をかけて
		お気に入りのラジオをかけて
	ラジオ オフ	ラジオをとめて
		ラジオを消して
	再開	ラジオを再開して
	表示	お気に入りの放送局を見せて
		ラジオのお気に入りを見せて
		ラジオ局の概要を見せて
		ラジオリストを見せて

## その他コマンド

ソース	機能	コマンド
その他	その他の機能	Android Auto をオンにして
		Carplay を開いて